

# Manuale rapido per Vigilo V2.0

## Accensione e spegnimento

Premere il pulsante del campanello per 1 secondo per attivare il telesoccorso Vigili V2: ora tutte le luci LED lampeggeranno rapidamente. Durante la ricarica, il pulsante di emergenza si accenderà automaticamente.

Per spegnere il telesoccorso Vigili V2, premere contemporaneamente il pulsante SOS e il pulsante di chiamata (pulsante superiore laterale) per 3 secondi: ora tutte le luci LED si spegneranno.

## Aggiungi numeri di telefono

Per l'allarme è necessario impostare almeno un numero di telefono. In totale è possibile aggiungere dieci numeri di telefono.

Inviare un SMS al numero di telefono della scheda SIM del Vigilo V2:

A1,1,1,numero di telefono, Il Vigilo risponderà con "Set contact numer1 si 340xxxxx ok. Puoi inviare un altro messaggio a A2,1,1,xxxxxxx, un altro messaggio a A3,1,1,xxxxxxx ecc.

Esempio: A1,1,1+31612345678

Nota bene: in Italia il prefisso nazionale è +39.

È possibile consultare i numeri di telefono memorizzati premendo il Telesoccorso A? inviare.

## Allarme SOS

Premere il pulsante SOS sulla parte anteriore del pulsante di emergenza per 3 secondi fino a quando non viene emesso un segnale acustico. I numeri di telefono impostati riceveranno un messaggio SMS con la posizione del pulsante di emergenza e l'ora dell'allarme. Anche tutti i numeri di telefono impostati vengono chiamati uno alla volta. L'elenco delle chiamate viene interrotto premendo nuovamente il tasto SOS.

premere tra una chiamata e l'altra. Se si preme il tasto SOS durante la chiamata, la chiamata verrà terminata.

Per un corretto funzionamento è importante non solo impostare correttamente il pulsante, ma anche controllare il credito sulla scheda SIM.

## Allarme caduta

Attualmente è attivato l'allarme caduta. È possibile disattivare l'allarme caduta inviando il comando fl0 al pulsante di emergenza. La sensibilità può essere regolata controllando fl1, ,1. dovrebbe essere sostituito da un numero da 1 a 9, dove 9 è il valore più sensibile e 1 il meno sensibile, ad esempio fl1,6,1. La sensibilità predefinita è impostata su 5. Se il pulsante di emergenza rileva una caduta, viene attivato automaticamente un allarme. Quando l'allarme è attivato, hai 10 secondi per annullarlo. È possibile annullare l'allarme premendo nuovamente il tasto SOS. Durante le attività quotidiane, come l'attività fisica, l'allarme potrebbe attivarsi.

Nota bene: l'allarme caduta è un ausilio tecnico. Ogni caduta è diversa e a volte difficile da individuare. Il pulsante di emergenza non garantisce quindi mai un rilevamento delle cadute affidabile al 100%. In caso di emergenza, premere sempre il pulsante SOS.

## Richiedi posizione

Per richiedere la posizione, inviare tramite SMS il messaggio **loc** al numero telefonico del Vigilo

---

Per problematiche di natura tecnica siete pregati ad inviare una email a [assistenza@saisystem.it](mailto:assistenza@saisystem.it) oppure chiamare in numero 011.994.15.40

Il manuale completo lo trovate sul sito [www.saisystem.it](http://www.saisystem.it) nell'area download