

## SPY WATCH



- Tasto Photo key
  - Cliccando il pulsante per 2 secondi si attiva una luce gialla lampeggiante.
  - Rifacendo un click il led diventa blu (fa una foto) e ritorna giallo lampeggiante.
  - Tenendo premuto, lampeggia 3 volte di blu e il dispositivo si spegne.
- Tasto Swift on
  - Cliccando il pulsante lampeggia una volta e poi si spegne a quel punto il dispositivo sta registrando, nuovamente cliccare il tasto e si ferma la registrazione
- Usb
  - Inserire il cavetto per ricaricare il dispositivo
- Camera
  - Telecamera
- Working Indicator Light
  - Indicatore di accensione, colori giallo e blu
- Reset
  - Tasto di ripristino se volesse dare dei problemi