Sensore per tende wireless da esterno

Descrizione

Sensore vento e sole, wireless per tapparelle e tende

www.saisystem.it

SY-C118 è un sensore VENTO e SOLE con trasmissione WIRELESS, per installazione bisogna solo collegare l'alimentazione 12 Volt.

Questo sensore ha obbligatoriamente bisogno delle riceventi per tubolari.
La logica di funzionamento in maniera semplice consiste:
In presenza di vento chiude le tapparelle / tende.
In presenza di sole apre le tapparelle / tende

Le impostazioni possono essere tarate e regolate anche in modo che non facciano tali movimenti o renderli parziali.
Il montaggio meccanico del sensore consiste solo nel fissaggio tramite due viti.
Un sensore può essere programmato su più riceventi.

Nella confezione del prodotto sono contenuti i manuali per le istruzioni d'uso e manutenzione.

www.saisystem.it